INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZCZOTEK DO TAPET

Właściwości produktu

Szczotki do tapet wykonane są z:

- włókien naturalnych, które charakteryzują się i miękkością,
- mieszanek włókien naturalnych i syntetycznych, zapewniających elastyczność,
- włókien syntetycznych, odpornych na wilgoć,
- oprawek z drewna bukowego, które zapewniają wygodę **pr**acy.

Zastosowanie szczotek

Szczotki są przeznaczone do:

1. dociskania i wygładzania tapet podczas aplikacji na ściany,
2. usuwania pęcherzyków powietrza spod tapety,
3. równomiernego rozprowadzania tapet na powierzchniach ściennych lub sufitowych.

Przygotowanie do pracy

1. Sprawdzenie szczotki:
   - upewnij się, że włosie jest czyste, suche i w dobrym stanie. Usuń ewentualne luźne włókna.
2. Przygotowanie powierzchni:
   - przed użyciem szczotki upewnij się, że powierzchnia ściany oraz tapeta są odpowiednio przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta tapety.

Użytkowanie szczotki

1. Dociskanie tapety:
   - po nałożeniu tapety na ścianę delikatnie przesuwaj szczotkę od środka w kierunku krawędzi, aby usunąć pęcherzyki powietrza i zapewnić równomierne przyleganie tapety,
   - używaj płynnych, zdecydowanych ruchów, dostosowując nacisk do rodzaju tapety (delikatniejszy nacisk przy tapetach cienkich, bardziej stanowczy przy grubych).
2. Wygładzanie krawędzi:
   - używaj szczotki, aby dokładnie docisnąć brzegi tapety przy łączeniach oraz przy listwach przypodłogowych czy sufitowych.
3. Usuwanie nadmiaru kleju:
   - w przypadku nadmiaru kleju wyciekającego spod tapety najpierw usuń go czystą szmatką, a następnie wygładź powierzchnię szczotką, aby przywrócić jednolitość tapety.

Czyszczenie i pielęgnacja

1. Po każdym użyciu:
   - usuń resztki kleju z włosia za pomocą letniej wody i łagodnego detergentu. Unikaj użycia gorącej wody, aby nie uszkodzić włókien i oprawki z drewna bukowego,
   - dokładnie opłucz szczotkę pod bieżącą wodą, aby pozbyć się wszelkich pozostałości kleju.
2. Suszenie:
   - po umyciu delikatnie osusz szczotkę ręcznikiem, nadając włosiu pierwotny kształt,
   - pozostaw szczotkę do wyschnięcia w pozycji poziomej lub włosiem skierowanym w dół, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci w drewnianej oprawce.

Przechowywanie szczotek

1. Przechowuj szczotkę w suchym miejscu, z dala od wilgoci, aby zapobiec odkształceniu drewna bukowego.
2. Unikaj przechowywania szczotki z włosiem dociskanym do innych przedmiotów, co mogłoby prowadzić do jego deformacji.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Unikaj nadmiernego nacisku: zbyt silne dociskanie szczotki do powierzchni może prowadzić do uszkodzenia tapety lub odkształcenia włosia.
- Czyszczenie: nigdy nie pozostawiaj szczotki z resztkami kleju, ponieważ może to prowadzić do usztywnienia włosia i zmniejszenia efektywności narzędzia.
- Praca w suchym środowisku: oprawka z drewna bukowego powinna być chroniona przed nadmiernym zawilgoceniem, aby uniknąć deformacji.
- Regularnie sprawdzaj stan drewna bukowego i włosia. W razie potrzeby drewniane elementy można zaimpregnować, aby wydłużyć okres ich użytkowania.
- W przypadku zauważenia uszkodzenia włosia lub poluzowania oprawki wymień szczotkę na nową, aby zapewnić dokładność i efektywność pracy.

Utylizacja

Zużyte, wyczyszczone szczotki do tapet należy utylizować w ramach gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z lokalnymi przepisami. Sugerowana utylizacja do odpadów zmieszanych.